

# **Configuration Box ZTE ZXHN F660**

- 1. Introduction
- 2. Connexion à la Box
- 3. Configuration Internet + Wifi
- 4. Configuration VoIP
- 5. Service Orange TV
- 6. Configuration d'administration

## Introduction

6 étapes à suivre pour effectuer une configuration de base de la Box ZTE ZXHN F660





# **Connexion physique à la Box**

 Se connecter via un câble réseau (mode recommandé) sur un des ports Ethernet



 Sinon via le Wifi (non recommandé) avec les paramètres par défaut



Par défaut le SSID (nom de Wifi) diffusés par la Box est le suivant FiberBox-2.4-XXXX (les 8 derniers caractères du MAC de la box)

Avant de suivre cette procédure, il faudra bien évidemment sortir la Box du carton et l'alimenter au travers de son port

« Power » à l'aide de l'adaptateur 12Volt fourni ©.

Il faudra après l'alimentation brancher le port optique (port PON) à l'arrière de la Box qui se trouve en dessous de la box. Pour cette Box, il faudra bien lover la fibre en suivant le chemin de passage prévu pour la protéger.

Après la connexion physique sur la Box, vous devez recevoir une adresse IP en DHCP dans la plage 192.168.1.X avec comme passerelle par défaut 192.168.1.1 (vous assurer que vous carte réseau est bien en DHCP).

Les voyants suivants doivent être allumés à la fin du démarrage de la Box :

oPower : indiquant que la Box est bien alimentée (port Power) et allumée (bouton on/off)

• **PON** : indiquant que la fibre est bien connectée sur le port PON et aussi qu'il y a une continuité jusqu'à l'OLT sur un port actif (En cas de non fonctionnement, vérifier la connexion de la fibre sur la Box, le brassage du port, l'activation de l'arbre PON sur l'OLT ou la continuité de la fibre)

• Internet : indiquant que la Box est bien autorisée sur l'OLT et qu'elle peut donc maintenant se connecter à Internet (En cas de non fonctionnement, vérifier d'abord que le voyant LINK est allumé, par la suite vérifier que la fibre est brassée sur son bon port et pour finir voir avec les équipes backoffice technique que l'ONT est bien déclarer sur l'arbre PON ou la fibre est raccordée)

**•Wi-Fi** : indiquant que le Wifi de la Box a bien démarré sur les deux normes

oLANX : si vous êtes connecté en câble filaire sur la Box, il doit indiquer le numéro de port sur lequel vous êtes connecté



Ouvrir votre navigateur et saisir l'adresse de la Box

← → C ③ Non sécurisé | 192.168.1.1

Ne pas oublier de vérifier qu'il n'y a pas de proxy activé sur le navigateur utilisé.

Entrer les paramètres administrateur Chemin:Statut- Information du dispositif Statut English Deconnexion Information du dispositit Veuillez vous connecter pour continuer ⇔ English par défaut des Box : +Interface research +Interface Utilisateur maquette F660 Statut Vall Serial Number E4CA12-ZTEEQA113903824 Nom d'utilisateur admin +Rőcenu Version metériel V5.2 +Sécurité Version du logiciel V5.2.10P4T85 +Application Version Boot Loader V5.2.10 +Administration oNom d'utilisateur : admin Numéro de série PON ZTEGCESCREOS Mot de passe ••••• S'identifier +Aide Not the plasse GCR5CSED9 Numero de lot 07e2P4T86007 • Mot de passe : admin © 2005-2010 ZTE Corporation. Toya droits réservés



# Vérification optique

La première chose à faire lors d'une nouvelle configuration de la Box est de vérifier le bilan optique reçu par la Box en envoi et réception. Pour cela, il faudra vous rendre le menu : « Statut → interface réseau → Information PON »

-Statut Information du dispositif	Chemin: Statut- Interface réseau- Information POI	N <u>English</u> <u>Déconnexion</u>
-Interface réseau		
Connexion WAN	Etat de GPON	État d'opération(05)
3G/4G Connexion au tunnel 4in6 6in4 Tunnel Connection	Puissance d'entrée du module optiqu e(dBm) Puissance de sortie du module optiq ue(dBm)	-17.2
Information PON	Tension d'alimentation du module o	3198000
Réseau mobile	Courant de polarisation du transmet teur optique(uA)	15600
Statut VoIP	Température d'utilisation du module optique(°C)	49
+Réseau		
+Sécurité		
+Application		
+Administration		
+∆ide		

Les points à vérifier sur cette page sont « Puissance d'entrée du module optique » et « Puissance de sortie du module optique ».

•**Puissance d'entrée du module optique** : la valeur doit être inférieur à celle écrite dans le champs Lower mais nous recommandons qu'elle soit comprise entre -17dBm et -24dBm.

oPuissance de sortie du module optique : nous recommandons une valeur inférieure à 2.5dBm

# **Configuration Internet**

Pour ce type de box le système utiliser est du **plug and play**. C'est à dire qu'aucune configuration ne sera faite chez l'abonné, le technicien aura juste à connecter la box à la fibre et à vérifier le statut du service Internet.

Ci-dessous les paramètres internet préconfigurés sur la box: Réseau → Connexion WAN → Nom de connexion → WANCONNECT

+Statut	Chemin:Réseau- WAN- Connexion WAN		E	<u>inalish</u>	Déconnexio
-Réseau					
-WAN	Si le statut de Reno	uvellement ou de	Libératio	n n'est p	as
Connexion WAN	correctement amon	e, essayez d'accu	auser la p	age actu	ene.
Connexion WAN 3G/4G Connexion au tunnel	Nom de connexion Nouveau nom de connexion	Créer une conne WANCONNECT	exion WA	N	
4in5 6in4 Tunnel	Activer VLAN				
Connection	ID du VLAN	2603			
Liaison de Port	802.1p	0	•		
premier	Туре	Route	٣		
+WLAN	Liste de service	INTERNET_VolF	_TR069	w.	
+LAN	мти	1500			
+PON	Type de lien	IP	•		
+Routage(IPv4)	Version IP	IPv4	•		
+Routage(IPv6)	Type de propriété	DHCP	•		
Localisation du port	Intellectuelle				
+Sécurité	IPv4 Sther NAT	2			
+Application	Activer hat				
+Administration					
Latter.	Heur	es pris Renouvel	er		

#### Orange Côte d'Ivoire – usage internet

# Vérification service Internet

#### Vérifier l'état de la connexion Internet : Statut -> Connexion WAN $\checkmark$

-Statut	Chemin:Statut- Interface réseau- Connexion WA	AN <u>English</u> <u>Déconnexion</u>
Information du dispositif		
-Interface réseau		
Connexion WAN	Туре	DHCP
Connexion WAN 3G/4G	Nom de connexion	WANCONNECT
Connexion au tunnel 4in6	Version IP	IPv4
6in4 Tunnel Connection	NAT	Activée
Information PON	IP	0.0.0/0.0.0.0
Réseau mobile	Masque de sous-réseau	0.0.0.0
+Interface Utilisateur	Gateway	0.0.0.0
Statut VoIP		0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0
+Réseau	0.03	
+Sécurité	Gateway IPv4	0.0.0.0
+Application	Statut de connexion IPv4	Déconnectée
+Administration	Raison de déconnexion IPv4	NO Carrier
+Aide	Durée en ligne IPv4	0sec
	Temps de location restant	0sec
?	WAN MAC	e4:ca:12:83:31:32

Non connecté à Internet

-Statut	Chemin:Statut- Interface reseau- Connexion V	VAN <u>English</u> <u>Déconnexio</u>
-Interface réseau		
Connexion WAN	Type	DHCP
Connexion WAN 3G/4G	Nom de connexion	WANCONNECT
Connexion au tunnel	Version IP	IPv4
6in4 Tunnel Connection	NAT	Activée
Information PON	IP	160.120.128.88/255.255.255.0
Réseau mobile	Masque de sous-réseau	255.255.255.0
+Interface Utilisateur	Gateway	160.120.128.1
Statut VoIP	DNS	196.201.90.4/196.201.90.20/0.0.0.
+Réseau	Cateway IBud	100 100 100 1
+Sécurité	Galeway IPV4	100.120.128.1
Application	Statut de connexion IPv4	Connecté
+Administration	Raison de déconnexion IPv4	Aucun
+Aide	Durée en ligne IPv4	151sec
	Temps de location restant	1649sec
?	WAN MAC	e4:ca:12:83:31:32

#### Connecté à Internet

#### Orange Côte d'Ivoire – usage internet

# **Configuration du Wifi**

Par défaut, le nom du Wifi est « Fiberbox-2.4G- suivi des 4 derniers caractères du Mac de la box » et le mot de passe 8 derniers caractères du Mac de la box.

Exemple : Fiberbox-2.4G-3132

Pour modifier le nom du point d'accès et son mot de passe il faut suivre le process suivant :

	+Statut	Chemin:Réseau- WLAN- Paramètres SSID		English	Déconnexion
	- <b>Réseau</b> +WAN				
	-WLAN	Choisissez SSID	SSID1		
	De base	Masquer le SSID	0	-	
	Paramètres SSID	Anthur SCID			
	Sécurité	Activer SSID	(92)		
	Liste de contrôle d'accès	Activer Pisolement SSID			
	Apparells associés	Nombre maximal de clients	32 (1 ~	32)	
	WDS	SSIDNom	FiberBox-2.4G (1 ~	32 caractères	0
	WMM	Priorité	0 .	1	
	Restrictions WiFi				
	WPS				
	+LAN				
	+PON				
	+Routage(IPv4)				
Exe		amille			
	+Sécurité				
	+Application				
	+Administration				
	+Aide				

- Choisissez SSID : correspond au numéro du SSID 1
- Masquer le SSID : permet de masquer le wifi de l'équipement
- o Activer le SSID : permet d'activer le point d'accès
- Nombre maximal de clients: permet de fixer le nombre de utilisateurs connectés sur la box
- o SSIDNom: permet de changer le nom du Wifi
- o Priorité : permet de choisir la priorité du wifi

# **Configuration du Wifi**

## ✤ Reseau → WLAN → Sécurité → WPAPassphrase entrer le mot de passe de votre choix.

+Statut	Chemin:Réseau- WLAN- Sécurité	Ē	English <u>Déconnexion</u>
-Réseau			
+WAN			
-WLAN	Choisissez SSID	SSID1 V	
De base	Type d'Authentification	NPA/WPA2-PSK	•
Paramètres SSID			(a
Sécurité	WPAPassphrase 1	2833132	(8 ~ 63 caracteres)
Liste de contrôle d'accès	* La phrase de passe WPA forte doit lettre minuscule	: contenir un chiffre, u , d'au moins 8 caractè	ne lettre majuscule et une res. *
Appareils associés	WPA Algorithme de cryptage	AES •	
WDS			
WMM			
Restrictions WiFi			
WPS			
+LAN			
+PON			
+Routage(IPv4)			
+Routage(IPv6)			
Localisation du port			
+Sécurité			
+Application			
+Administration			
+Aide			

- Choisissez SSID : correspond au numéro du SSID1
- Type d'authentification : correspond au type
  d'authentification choisir WPA/WPA2-PSK pour plus
  de securité
- WPAPassphrase: correspond au mot de passe du wifi

# **1** Configuration VolP

Avec ce type de box les paramètres du protocole SIP sont inclus dans la configuration d'usine ceci étant il faut juste entrer le numéro de l'abonné et les paramètres du compte SIP de l'abonné. Pour le faire il faut suivre les étapes suivantes:

♦ Application → VoIP → Comptes SIP ensuite cliquer sur l'icone en dessous de modifier (carré rouge sur l'image)

+Statut	Chemin:Application- VoIP- Compte	es SIP	<u>English</u>	<b>Déconnexion</b>
+Réseau				
+Sécurité	Compte	e SIP		
-Application	Nom d'utilisateu	ur de		
-VoIP	l'autorisa Mot do p	ation		
Connexion WAN	Hot de p	10550		
Avancée				
Fax	Compte SIP N	vom d'utilisateur de l'autorisati	ion	Modifier
SIP				
Comptes SIP				2
Services VoIP				
Médian				
Numéro de l'annelant				
Configuration SLIC				
DDNS				
DMZ Host				
LIDeD				
Manager des serts UD-D				
mappage des ports UPnP				
Port Forwarding				
+Service DNS				
SNTP				
+MultiCast				
BPDU				

# **1** Configuration VolP

Entrer les paramètres du compte SIP de l'abonné et cliquer sur modifier

+Statut	Chemin: Application - VoIP - Com	nptes SIP	)		English	<u>Déconne</u>
+Réseau						
+Sēcuritē	Com	pte SIP	+22521574	431		
-Application	Nom d'utilisa	ateur de	+22521574	431@ofi		
-VoIP	Not d	a nacco				
Connexion WAN Avancée	1101.0	e posse	Modifier	Annuler		
Fax	Compte SIP	Nom d	'utilisateur d	e l'autorisati	ion	Modifier
SIP	+225215744	+ 2	2252157443	1@ofibre.ci		2
Comptes SIP						2
Carte numérique Médias Numéro de l'appelant Configuration SLIC DDNS						
DMZ Host						
UPnP						
Mappage des ports UPnP						
Port Forwarding						
+Service DNS						
SNTP						
+MultiCast						

Pour le paramétrage du compte SIP, nous avons besoin de : Ocompte SIP : +225XXXXXXXX oNom d'utilisateur de l'autorisation : +225XXXXXXXX @ofibre.ci o<u>Mot de passe</u> : XXXXX Remplacer le texte bleu par le numéro fibre du client et le texte rouge par le mot de passe SIP fourni dans le dossier d'installation **NB**: il y' a aussi une possibilité de configurer un deuxième en cliquant sur la seconde icone en dessous de modifier



Vérification de la VolP

Pour la vérification de l'état du service suivre l'étape suivante: Statut -> Statut VoIP Si le statut du registre du Téléphone 1 est **idle** et que vous avez le voyant vert au niveau de **Phone 1** ceci signifie que le service voix est disponible

-Statut	Chemin:Sta	tut- Statut VoIP		<u>English</u>	<u>Déconnex</u>	ion
Information du dispositif						
+Interface réseau						
+Interface Utilisateur		Téléphone	Téléphone1			
Statut VoIP		Statut du registre	Inactif			
+Réseau		Téléphone	Téléphone2			
+Sécurité		Statut du registre	Inactif			
+Application						
+Administration						
+Aide						
?						

Non configuré



Configuré et enregistré



Orange Côte d'Ivoire – usage internet

L'usage de la TV sur la Fibre ne nécessite pas de configuration particulière sur la Box en dehors du WPS 2.4G utile pour le fonctionnement de la clé TV. Les autres configurations sont faites directement sur la Box et Stick TV.

## **STB TV**

**Orange TV** 

- Il faut s'assurer d'abord que la box a un accès a internet (Voir la section configurer le service internet)
- Mettre en marche la STB puis la connectée à la Box avec un câble RJ45 (un des 04 ports en jaune au dos de la box)
   Le voyant globe sur la STB devenant VERT confirme qu'elle a le service internet
- Par la suite, interconnecter la STB à une télévision
  Compatible (port HDMI) à l'aide d'un câble HDMI
- Suive la procédure de configuration de la STB

## Stick TV

- Il faut s'assurer d'abord que la box a un accès à internet (Voir la section configurer le service internet)
- Se connecter au Wifi de la Box manuellement avec un téléphone compatible
- Télécharger et lancer l'application mobile Orange TV
- Activer le WPS sur la box
- Mettre en marche la clé puis la connecter à une télévision
  Compatible (port HDMI) à l'aide d'un câble HDMI
- Attendre que l'icône du Wifi de la Box s'affiche sur l'écran de la TV

# Verification des paramètres d'administration

Configuration TR-069 nécessaire pour la prise en main distante de la Box. Avec ce type de box les paramètres de configuration TR-069 sont inclus dans la box. Mais néanmoins il faudrait vérifier que ces paramètres ci-dessous sont effectivement les mêmes sur la box à configurer : Administration → TR-069 → De base

+Statut	Chemin:Administration- TR-069- De base		<u>English</u>	<b>Déconnexion</b>
+Réseau				
+Sécurité	Connexion WAN	WANCONNECT	•	
+Application	URL de l'ACS	https://acszte.ora	nge.ci	
-Administration	Nom d'utilisateur	AdminACS	7	
-TR-069	Mot de passe	•••••	7	
De base Certificat	URL de demande de connexion	http://160.120.12	8.88:58000	
+Gestion d utilisateur	Nom d'utilisateur de la demande de connexion	itms		
Délai de connexion	Mot de passe de la demande de	•••••		
+La gestion du système				
Gestion du journal	Activer Information periodique			
+Diagnostic	périodique	60 sec		
+Détection de bouclage	Activer le certificat			
Interrupteur IPv6				
Interrupteur de protocole VoIP				
Configuration de base 3G/4G				
+Aide				
9				
			Sour	nettre Annuler

#### Orange Côte d'Ivoire – usage internet

# **Configuration d'administration**

Configuration NTP nécessaire pour avoir une horloge synchronisée sur les Box afin de faciliter les consultations des logs pendant les maintenances.

### Menu de configuration : « Application → SNTP »

+Statut	Chemin:Application- SNTP	English <u>Déconnexion</u>
+Réseau		
+Sécurité	Date et heure actuelles	1970-01-02 20:41:48
-Application +VoIP	Time Zone (GMT) Greenwich Mean	Time: Dublin, Édimbourg, Londr 💌
DDNS	Adresse du serveur NTP	
DMZ Host	secondaire	210.72.145.44
UPnP	Intervalle de sondage	60 sec
Mappage des ports UPnP		
Port Forwarding		
+Service DNS		
SNTP		
+MultiCast		
BPDU		
Stockage USB		
DMS		
Application FTP		
Port Trigger		
Port Forwarding (Application List)		
Liste des applications		
Service Samba		
Serveur d'impression USB		

- <u>Time Zone</u> : GMT+00:00 (choisir notre fuseau horaire)
- <u>Adresse du serveur NTP principal</u>: time.nist.gov (serveur de temps publique comme primaire)
- <u>Adresse du serveur NTP secondaire</u>: 210.72.145.44 (Un autre serveur de temps publique)
- Interval Time : 60 (Temps de rafraichissement)
- → Cliquer sur Soumettre



# **Configuration d'administration**

Pour finir, nous vous conseillons de sauvegarder la configuration que vous venez de faire sur la Box. Vous avez le choix de soit la conservée pour des clients critiques afin de faire une restauration rapide ou soit la fournir au client s'il s'y connaît (PRO par exemple) afin qu'il puisse restaurer la configuration initiale en cas de réinitialisation. Administration → la gestion du système → gestion de la configuration de l'utilisateur

Chemin:Administration- La gestion du système- Gestion de	<u>English</u>	<b>Déconnexion</b>
la configuration de l'utilisateur		

Sauvegarde du fichier de configuration de l'utilisateur à partir du périphérique

Configuration de sauvegarde



L'appareil redémarre après l'utilisation.

Sélectionnez un fichier de configuration de l'utilisateur	
Parcourir	Aucun fichier sélectionné.
Restaurer la configuration	

Cliquer sur configuration de sauvegarde pour récupérer la configuration

Pour la restauration, choisissez sur la machine la configuration sauvegarder (Parcourir) et cliquer sur restaurer la

### configuration.



